



Środek do mycia i pielęgnacji podłóg

s&m® Pflegeadditiv

Zalety

- posiada doskonałe właściwości myjąco-pielęgnujące,
- usuwa pozostałości środków dezynfekcyjnych
- pozostawia na powierzchni podłogi błyszczącą powłokę,
- redukuje przywieranie brudu do powierzchni podłogi,
- ekonomiczne stosowanie - niskie stężenia,
- wysycha nie pozostawiając smug

Obszary zastosowania

Preparat ten może być stosowany również do powierzchni rutynowo dezynfekowanych preparatami firmy Schülke oraz jako środek myjąco-pielęgnujący do pielęgnacji podłóg. Możliwe jest również bezpośrednie mieszanie roztworów użytkowych s&m® pflegeadditiv i środków firmy Schülke do dezynfekcji powierzchni.

Właściwości produktu

Środek do mycia i pielęgnacji powierzchni podłóg. Stosując ten preparat osiąga się optymalny efekt mycia i matowy połysk powierzchni. Preparat oparty jest na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz substancji pielęgnujących powierzchnię podłóg. Preparat jest przeznaczony do wszystkich powierzchni w tym powierzchni z: PVC, linoleum, wykładziny gumowe, kamień.

Wskazówki dotyczące stosowania

Stosując s&m® pflegeadditiv jako preparat pielęgnacyjny między dezynfekcjami powierzchni (np. 1 raz w tygodniu) uzyskujemy wstępne oczyszczenie powierzchni podłogi z brudu oraz pozostałości preparatu dezynfekcyjnego a także wypełnienie szczelin i porów w powierzchni wykładziny podłogowej doprowadzając do idealnie gładkiego podłoża przed przeprowadzeniem dezynfekcji. Przeprowadzając proces mycia podłogi preparatem s&m® pflegeadditiv należy daną powierzchnię poddać

dwukrotnemu zabiegowi. W pierwszym przecieraniu mopem uzyskujemy oczyszczenie powierzchni. Po przemyciu należy suchym mopem zebrać wszystkie rozpuszczone pozostałości. Drugi zabieg polega na naniesieniu mopem na czystą, suchą powierzchnię środków pielęgnujących zawartych w s&m® pflegeadditiv i pozostawieniu do wyschnięcia. Inną możliwością zastosowania s&m® pflegeadditiv jest dodawanie preparatu do środków dezynfekcyjnych firmy Schülke. Skuteczność mikrobiologiczna takich roztworów została zbadana zgodnie z zaleceniami DGHM i spełnia stawiane wymagania. s&m® pflegeadditiv może być z powodzeniem наносzony na powierzchnie przy pomocy półautomatycznych i automatycznych maszyn czyszczących.

Zalecane stężenie roztworu użytkowego s&m® pflegeadditiv (0,25-1%) zależne jest od oczekiwanego efektu wizualnego oraz uprzedniego zabrudzenia powierzchni. W celu uzyskania 0,25% stężenia należy użyć 20 ml koncentratu na 8 litrów wody.



Dane produktu

s&m® pflegeadditiv zawiera (zgodnie z zaleceniem UE VO(EG) NR 648/2004): 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, Linalool, Metyloizotiazolinon, Metylochloroizotiazolinon.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	różowy
pH	ok. 4,5 / 20 °C / koncentrat
Tarcie, dynamiczne	Nie oznaczono.
Temperatura zapłonu	> 55 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Wskazówki szczególne

Nie używać preparatu po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
S&M PFLEGEADDITIV płyn 2L FL	5/Karton	107202

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



Schülke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.



Przedsiębiorstwo należące do grupy Air Liquide

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 568-22-02
Telefax +48 0 22 568-22-04
www.schulke.pl
schulke.polska@schulke.pl

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com